

Este Manual tem como objetivo informar que a durabilidade do sistema está ligada não somente aos fatores relacionados ao projeto, mas também e principalmente, a execução da instalação, ao correto uso, manutenção e higienização do sistema.

## IMPORTANTE

Exija e guarde a nota fiscal do produto e dos serviços de manutenção.

Se o sistema apresentar qualquer irregularidade, interrompa imediatamente o uso, informe a empresa que realizou a instalação e solicite que a manutenção seja realizada por um profissional qualificado.

## GARANTIA

A KRG Indústria® garante seus produtos (Perfis de alumínio e determinados componentes) por um período de 01 (um) ano a partir da data de aquisição dos mesmos.

A garantia cobre o envio gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.

A garantia da instalação é de responsabilidade e concedida pela revenda e não pela KRG Indústria®.

## IMPORTANTE

A instalação dos sistemas da linha FlexUnic® somente poderão ser realizadas por profissionais qualificados, com experiência.

A KRG Indústria® não se responsabiliza por eventuais danos causados por falta de manutenção e por uso inadequado do sistema.

Não será concedido garantia quando for constatado má instalação, violação, desmontes, consertos efetuados por pessoas não qualificadas, e ainda, danos causados por agentes da natureza, acidentes, negligências de qualquer espécie.

A garantia não cobre acessórios ou perfis alterados ou avariados (alterando a forma ou pintura)

Não poderá ser utilizado silicone acético para colagem/instalação do sistema.

A KRG Indústria reserva-se no direito de fazer modificações em qualquer informação descrita neste manual sem prévio aviso.

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para limpeza e higienização do sistema iniciamos com a aspiração de qualquer resíduo que possa constar no trilho inferior. Utilize apenas água, detergente neutro e o lado macio da esponja.

Para limpeza específica do vidro, deve ser utilizado água e sabão neutro.

Não utilize produtos abrasivos como lixas, palha de aço, fibra abrasiva, objetos pontiagudos, materiais cortantes ou perfurantes para a limpeza das arestas ou em cantos, em hipótese alguma deve-se utilizar produtos ácidos ou que contenham saponáceos.

Para sistemas instalados distantes do litoral, recomendamos repetir a higienização a cada 60 dias.

Para sistemas instalados próximos do litoral, recomendamos repetir a higienização a cada 30 dias.

Deve-se manter os drenos e trilhos inferiores sempre limpos, principalmente em épocas de chuvas mais intensas. Em locais onde há passagem de automóveis sobre o trilho inferior, recomendasse a inspeção cotidiana para retirada de qualquer objeto que venha entrar no trilho inferior.



*Sistemas deslizante*  
**Portas | Janelas | Box**